

# CHCETE MÍT SPOTŘEBU PLYNU V DOMÁCNOSTI POD KONTROLOU?

Děkujeme za Váš projevovaný zájem o senzor spotřeby, který Vám zajistí lepší přehled a možnost sledovat vývoj spotřeby plynu. Senzor spotřeby je dodáván kompletní, včetně baterie, antény a s unikátním ID kódem.

## 1) Instalace senzoru na plynoměr:

Senzor nasuňte do spodního výřezu v plastovém krytu mechanického počítadla plynoměru dle obrázku. Zajistěte jej v pracovní poloze pomocí přiloženého šroubku nebo plastového stahovacího pásku k otvoru na pravé straně počítadla plynoměru. Nepoužívejte hrubou sílu ani jiné mechanické nástroje.



**Senzor spotřeby je možné umístit na následující typy plynoměrů:**

BK-G4, BK-G6, BK-G10, BK-G16, BK-G25.

**Senzor spotřeby nelze umístit na níže uvedené typy plynoměrů:**


Gallus G4, Itron G6, Premagas MKM G1,6-G6, Premagas MPS G4-G6, Rombach G25, PROM G4 S, PS 2, GWF, Metrix G4 (GasNet).

## 2) Uvedení senzoru do chodu:

- Senzor na plynoměr je dodáván již aktivovaný.
- Stačí vyplnit registrační formulář na [www.setriplyn.cz](http://www.setriplyn.cz) a přihlásit se.
- Při instalaci senzoru si poznamenejte:
  - ➔ ID kód senzoru spotřeby (nachází se na štítku zařízení).
  - ➔ Typ plynoměru
  - ➔ Číslo plynoměru (nachází se nejčastěji na číselníku měřidla nebo na štítku s čárovým kódem).
  - ➔ Stav plynoměru (uvádějte celé číslo včetně desetinné čárky - např. 4047,236).

## 3) Registrace zařízení a přihlášení do portálu

- Zadejte adresu [www.setriplyn.cz](http://www.setriplyn.cz) a zvolte Registrovat.




Uživatelské jméno (email):

Heslo:

- Vyplňte údaje do registračního formuláře dle nápovědy:
  - ➔ Důležité je vyplnit správně ID senzoru a všechny povinné údaje označené \*.
  - ➔ Ostatní údaje slouží pouze k zpřesnění informací a nastavení odhadovaných historických dat srovnatelné domácnosti.
- Následně stiskněte Uložit a přihlaste se.

**Bez zaregistrování senzor spotřeby nenaváže komunikaci s portálem a nebude fungovat.**


Registrace

Jazyk: 🇨🇪 🇬🇧

ID senzoru spotřeby: \*

Typ plynoměru:

Číslo plynoměru (uvedené na štítku nebo na vyúčtování):

Poznámka:

Stav plynoměru při instalaci senzoru spotřeby [m<sup>3</sup>]: \*

Datum a čas instalace senzoru spotřeby: \*

Přihlašovací jméno (emailová adresa): \*

Heslo:

Ověření hesla:

Použít ověření uživatele přes SMS?:


Číslo mobilního telefonu:

Údaje pro vytvoření odhadů historie denní spotřeby:

\* povinný údaj

#### 4) Ukázka zobrazení a porovnání spotřeby

- Na hlavní stránce se objeví Komunikace: KO nebo N/A.
- Senzor spotřeby potřebuje alespoň 24 hodin na aktivaci a dalších 12 hodin, než se na portále zobrazí první odečtené hodnoty.
- Po navázání komunikace se objeví OK a propíše se stav spotřeby a datum.
- Senzor odesílá 2x denně naměřené údaje do portálu.
- Po odečtení dostatečného vzorku dat z plynoměru můžete sledovat vývoj spotřeby ve své domácnosti.



- Typ plynoměru
- Číslo plynoměru
- Stav plynoměru
- ID senzoru spotřeby  
(na štítku senzoru)



Děkujeme, že nám pomáháte šetřit.

S pozdravem

Pražská Plynárenská, a.s.

